Design: Ilmari Tapiovaara - 1955

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。この製品を末永く、安全にご使用いただくため、 以下の内容をよく読み、正しくご使用ください。また本紙を保管し、必要なときにお読みください。

### 記載内容

- 1. 組み立て方と設置方法
- 2. 使用上のご注意と製品の特性
- 3. お手入れ方法
- 4. 品質表示
- 1. 組み立て方と設置方法

#### 組み立て、設置は大人二人以上で。

[ テーブルパーツ: 天板×1, 脚×2, 脚固定用ボルト×8, 六角レンチ×1]

- ・組み立て作業は天板の傷つきを防ぐため、梱包材の上またはラグや毛布を敷いた上で行いましょう。
- ・天板裏の楕円のくぼみに合わせて脚を配置し、くぼみにはめ込んでから付属の六角レンチでボルト(8箇所)をしっかりと締め付けてください。
- ・無垢材を使用しており、非常に重たいため、組み立てや設置、移動作業は大人2人以上で行いましょう。引きずるように移動しますと床に傷がついたり 脚に負担がかかり破損の原因となりますので必ずテーブルを持ち上げて設置、移動作業を行ってください。
- ・設置は平らな場所で行い、階段など転倒の恐れのある場所への設置は避けましょう。
- 2. 使用上のご注意と製品の特性

## 【 危ない!】 踏み台にしない。高温のものを置かない、近づけない。

- ・踏み台代わりに使ったり、乗ったりすると大変危険です。破損の原因となったり、高い位置から転倒するとけがをしたりする恐れがあります。
- ・耐熱性はありませんので焼きたてのグラタン皿などを直接置くと表面にダメージを受けます。耐熱の敷物を敷いて使いましょう。 またストーブなどのそばで使用すると激しい反りや変形の原因となりますので近づけないようにしましょう。
- ・天板に使用しているパイン材は柔らかい素材のため、使用上の傷やへこみを避けることは困難ですが、少しでも軽減したい場合は天板に硬いものを 当てたり、落としたりしないようご注意ください。
- ・熱い物や濡れた物、底のざらざらしたものを直接置かないでください。変色やカビ、傷などの原因になります。
- 3. お手入れ方法

# 汚れたら水拭OK。ネジの緩みは時々点検。

- ・普段の汚れはよく絞った布で水拭きし、その後柔らかい布で乾拭きしてください。
- ·著しい汚れの場合はうすめた中性洗剤をご使用ください。
- ・使用中、ゆらつきが現れたら脚のボルトが緩みかけていますので、気が付いたときに付属の六角レンチでしっかりと締めなおしましょう。
- 4. 家庭用品品質表示法に基づく表示

Pirkka Table

外形寸法 □ W120:幅1200mm×奥行き700mm×高さ710mm □ W150:幅1500mm×奥行き800mm×高さ710mm 構造部材 天板:天然木(パイン材)

脚:天然木(バーチ材)

ラッカー塗装

表面加工

# 使用上の注意

- イ. 転倒の恐れのある場所への設置や使い方をしないでください。
- ロ. 直射日光又はストーブ等の熱を避けてください。

# 原産国 フィンランド

## 輸入者及び販売者

有限会社スコープ

454-0984 名古屋市中川区供米田2-1202 TEL 0120-932-800