

カッティングボード #1 #2 #3

◎ご使用に際して

- ・無垢の木は水分を吸ったり、乾いたりする度に膨張、収縮を繰り返します。直射日光や食器乾燥機による過度な加熱や乾燥、長時間水に浸しておくことによる過度な加湿は避けてください。反りやひび割れの原因になります。
- ・汚れが付いた場合は束子等で優しく擦り落とし、洗い流した後はしっかりと水分を拭き取ってから、風通しの良い日陰で充分に乾かしてください。
- ・火の近くには置かないでください。過度な加熱により反りやひび割れの原因となる他、火災などの事故につながる恐れがあります。

◎お手入れについて

木の表面が乾燥してきたら、普段食用でお使いになっている植物油を塗ってください。胡桃油でなくとも比較的香りの弱い大豆油、米油、グレープシード油なども適しています。

◎製品に関するご意見やご質問、各種修理のご相談など、お気軽にお問い合わせください。

東屋

〒一五〇一〇〇三三

東京都渋谷区猿樂町五―十四 #二〇六

電話 〇三―六四三三―七九八二

Eメール contact@azmaya.co.jp

www.azmaya.co.jp