

◎最初にお使いになる際に

木柄を取り外し、ネルをお湯でよく洗つて絞ります。乾いた清潔な布で挟んでたたきネルの毛が少したつくらいで水分をとります。

◎ご使用に際して

・ご使用前に、**①最初にお使いになる際に**を行います。

・ご使用後、洗う前にはまず木柄を取り外してください。次にネルからコーヒーの粉を取り除き、よくお湯で洗います。ネルに匂いや成分が残るので洗剤などは使用しないでください。コーヒー豆の微粉や油分をお湯でよく洗い流すことがなによりも大切です。

・ネルの保管方法は三通りあります。

**①** **②** **③** 最初にお使いになる際に

風通しのよい所でよく乾かします。

②水を入れた容器などにネルを浸して冷蔵庫で保管します。

③長期間使わない場合は冷凍庫で保管します。

・ネルの目地が詰まるとお湯の流れが遅くなります。流れを遅く感じたり汚れが目立ってきたりしたら、ネルの交換時期です。

・木柄はなるべくぬらさないようにしてください。火や暖房のそばに置くことも避けてください。国産の檜を無垢で削り出しています。過度な加湿や加熱は、カビや腐敗、ひび割れの原因になります。