

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。この製品を末永く、安全にご使用いただくため、以下の内容をよく読み、正しくご使用ください。また本紙を保管し、必要なときにお読みください。

記載内容

1. 家具の置き方
2. 使用上のご注意
3. お手入れ方法

1. 家具の置き方

- ・自由な形に曲げ、自立させて設置してください。広げすぎると転倒しやすくなりますので幅150cmぐらいまでが適当です。
- ・平らな場所に水平に保つように設置し、滑りやすい床面や階段・縁側、風が強く当たる場所など、転倒の恐れのある場所には設置しないで下さい。歪みが生じたり、転倒による破損やけがをする原因となります。
- ・ストーブや冷暖房機等の熱が直接当たる場所に置くと、変形をする事がありますのでお避け下さい。
- ・ビニール製の壁紙やクッションフロアの場合は、塗装表面が直接触れないように設置して下さい。まれに化学反応を起して色移りする事があります。

2. 使用上のご注意

- ・安全のため、破損・変形した家具は使用しないで下さい。
- ・無垢材を使用しているため材にヒビや欠けがみられたり、経年変化でこれらが発生したりする場合がありますが、そのままご使用いただけます。
- ・乱暴な扱いをしたり、子供に遊ばせないで下さい。破損やけがをする原因となります。
- ・ビニール等で長時間覆ったり、粘着テープ・シールを貼らないで下さい。変形や表面材の変色・剥離の原因となります。
- ・丸めて保管する際はきつく巻かないようにご注意ください。内部のワイヤーに負担がかかり、はずれる恐れがあります。

3. お手入れ方法

- ・日常のお手入れは、柔らかい布で乾拭きして下さい。
- ・汚れのひどい時は、薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、よく絞った布で洗液を拭き取り、最後に乾いた柔らかい布できれいに拭き取って下さい。溶剤(シンナー・ベンジンなど)や磨き粉、化学ぞうきんは使用しないで下さい。