

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。この製品を末永く、安全にご使用いただくため、以下の内容をよく読み、正しくご使用ください。また本紙を保管し、必要なときにお読みください。

記載内容

1. 椅子の置き方
2. スタッキング時の注意
3. 使用上のご注意
4. お手入れ方法
5. 品質表示

1. 椅子の置き方

- ・平らな場所に水平に保つように設置し、滑りやすい床面や階段・縁側など転倒の恐れのある場所には設置しないでください。歪みが生じたり、転倒による破損やけがをする原因となります。
- ・直射日光や冷暖房機等の熱が直接当たる場所に置くと、変色や変形をする事があります。特に革張り部分は直射日光や熱が苦手です。日光が当たる場所に設置する場合は、カーテンやレースカーテンで日光を和らげてください。

2. スタッキング時の注意

- ・本品は4脚までスタッキング(積み重ね)可能ですが、スタッキング時は不安定で倒れやすくなります。手を付いて力を加えたり、小さなお子様が触れないようにしてください。椅子が倒れてけがをしたり破損する事があります。
- ・本体同士が激しくぶつかると傷が付く原因となりますので、やさしく積み重ねてください。

3. 使用上のご注意

- ・本品を踏み台代わりに使ったり乗ったりしないでください。転倒したり、本体が壊れてけがをする事があります。
- ・革張り部分に濡れた物、底のざらざらしたものを直接置かないでください。変色やカビ、傷などの原因になります。
- ・万が一部品に破損がみられる際は、安全のため使用しないでください。
- ・肘掛や背板に重いものを掛けたり、腰掛けたりしないでください。転倒・破損やけがをすることがあります。
- ・ビニール等で長時間覆ったり、粘着テープ・シールを貼らないでください。変形や表面材の変色・剥離の原因となります。
- ・乱暴な扱いをしたり、子供に遊ばせないでください。破損やけがをする原因となります。

4. お手入れ方法

【木製フレーム】

- ・木部の汚れはよく絞った布で水拭きし、その後柔らかい布で乾拭きしてください。汚れが著しい場合はうすめた中性洗剤をご使用ください。
- ・時々ネジにゆるみがないか点検してください。ゆるみがあった場合は直ちにドライバーでネジを締めなおしてください。

【革張りシート】

- ・液体をこぼしてしまった場合はすぐに布でやさしくたたくように水分を取り除いてください。汚れた場合は革を濡らさない程度に湿らせた布を押し当てるようにしながら拭いてください。強くこすることは避けてください。小さな汚れ染みやインク染みの除去には消しゴムの使用が最適です。
- ・革が本来持つ防水や傷を付にくくする油分を残し、やわらかさとしなやかさを保つため、革張り部分は市販の革製ソファ用クリーナーやトリートメントで定期的にお手入れすることをおすすめします。靴磨きのような汚れ落としやシンナー、アルコールなどは使用しないでください。

5. 家庭用品品質表示法に基づく表示

Domus chair オーク 革張り

外形寸法	幅580mm×奥行き540mm×高さ800mm 座面高 460mm
構造部材	背板:成形合板(オーク材) フレーム:天然木(オーク材)
表面加工	ラッカー塗装
張り材	天然皮革
クッション材	ウレタンフォーム

使用上の注意

- イ. 転倒の恐れのある場所への設置や使い方をしないでください。
- ロ. 直射日光又はストーブ等の熱を避けてください。

原産国 フィンランド

輸入者及び販売者

有限会社スコープ
454-0984 名古屋市市中川区供米田2-1202 TEL 0120-932-800