

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。この製品を末永く、安全にご使用いただくため、以下の内容をよく読み、正しくご使用ください。また本紙を保管し、必要なときにお読みください。

記載内容

1. 組み立て方と設置方法
2. 使用上のご注意と製品の特性
3. お手入れ方法
4. 品質表示

1. 組み立て方と設置方法

設置・移動をする際は引きずらない。

[ベンチパーツ:座板×1, 脚×2, 脚固定用ボルト×8, 六角レンチ×1]

- ・組み立て作業は座板の傷つきを防ぐため、梱包材の上またはラグや毛布を敷いた上で行いましょう。
- ・座板裏の構造のくぼみに合わせて脚を配置し、くぼみにはめ込んでから付属の六角レンチでボルト(8箇所)をしっかりと締め付けてください。
- ・設置・移動をする際、引きずるように移動しますと床に傷がついたり脚に負担がかかり破損の原因となりますので、必ずベンチを持ち上げて設置・移動の作業を行ってください。
- ・設置は平らな場所で行い、階段など転倒の恐れのある場所への設置は避けましょう。

2. 使用上のご注意と製品の特性

【危ない!】踏み台にしない。高温のものを置かない、近づけない。

- ・踏み台代わりに使ったり、乗ったりすると大変危険です。破損の原因となったり、高い位置から転倒するとけがをしたりする恐れがあります。
- ・座板に耐熱性はありません。熱いものを置くと表面にダメージを受けますのでご注意ください。
またストーブなどのそばで使用すると激しい反りや変形の原因となりますので近づけないようにしましょう。
- ・座板に使用しているパイン材は柔らかい素材のため、使用上の傷やへこみを避けることは困難ですが、少しでも軽減したい場合は座板に硬いものを当たり、落としたりしないようご注意ください。
- ・熱い物や濡れた物、底のざらざらしたものを直接置かないでください。変色やカビ、傷などの原因になります。

3. お手入れ方法

汚れたら水拭OK、ネジの緩みは時々点検。

- ・普段の汚れはよく絞った布で水拭きし、その後柔らかい布で乾拭きしてください。
- ・著しい汚れの場合はうすめた中性洗剤をご使用ください。
- ・使用中、ゆらつきが現れたら脚のボルトが緩みかけていますので、気が付いたときに付属の六角レンチでしっかりと締めなおしましょう。

4. 家庭用品品質表示法に基づく表示

Pirkka Bench

外形寸法 W120 : 幅1200mm × 奥行き285mm × 高さ435mm
 W150 : 幅1500mm × 奥行き285mm × 高さ435mm

構造部材 座板 : 天然木(パイン材)
 脚 : 天然木(バーチ材)

表面加工 ラッカー塗装

使用上の注意

- イ. 転倒の恐れのある場所への設置や使い方をしないでください。
- ロ. 直射日光又はストーブ等の熱を避けてください。

原産国 フィンランド

輸入者及び販売者

有限会社スコープ

454-0984 名古屋市中川区供米田2-1202 TEL 0120-932-800