artek 取扱説明書 TABLE 80A, 81A, 81B, 81C, 82A, 82B, 83

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この製品を末永く、安全にご使用いただくため、以下の内容をよくお読みください。

01 組み立て・設置のコツ

- 組み立て前に必要なパーツが揃っていることを確認し、同梱されている組み立て説明書に沿って組み立ててください。 脚のネジ止めには強い力が必要となるため、電動式ドライバーの使用がおすすめです。
- 天板と脚の隙間がなくなるまで、脚のネジを最後まで締めてください。ネジがゆるいとテーブルのガタつきの原因になります。
- 脚と脚の間に取り付ける板は、動かないように手で押さえながら、ハンマーで釘を垂直に打ち込んでください。
- 床が水平でなく製品の設置が安定しない場合は、脚部にフェルト等を取り付けて調整してください。

02 ご使用にあたって

- 熱いものや底がざらざらしたものを直接置かないでください。傷や汚れの原因になります。
- テープやシールを貼ったり、ビニール等で長時間覆ったりしないでください。表面材の変色や塗装の剥がれの原因になります。
- 火災の原因になるため、ストーブなどの暖房器具から離してお使いください。
- 直射日光に当たる場所では自然な色の変化が早く現れます。
- 書き物をする際は下敷きをご使用ください。天然木とリノリウムの天板は柔らかいため跡が残る場合があります。

03 お手入れの方法

- 長くご使用いただくため、日常的にケアとメンテナンスを行なってください。
- 汚れはよく絞った布で水拭きし、その後柔らかい布で乾拭きしてください。薄めた中性洗剤も使用できます。塗装の剥がれの原因になるためアルコールや有機溶剤はおすすめしません。
- 定期的にネジにゆるみがないか点検し、ゆるみがあった場合はすぐに締め直してください。 ラグ等の上に設置するとネジのゆるみが早まる場合があります。



▲ 詳しくはこちら

家庭用品品質表示法に基づく表示

外形寸法 (cm) 80A テーブル: W120 D60 H72 81A テーブル: W150 D75 H72

81B テーブル: W120 D75 H72 81C テーブル: W75 D75 H72 82A テーブル: W150 D85 H72 82B テーブル: W135 D85 H72

83 テーブル: W182 D91 H72

構造部材 脚部:天然木(白樺)

天板:天然木(白樺)又は 合成樹脂化粧合板(メラミン樹脂 又は リノリウム)

表面加工 ラッカー塗装

取扱い上の注意 熱を避けてご使用ください。

天板の上に乗らないでください。

製造・販売元 Vitra 株式会社

東京都渋谷区千駄ヶ谷 3-59-4