

茶漉し箒

注ぎ口と茶漉しの間の汚れを取るための掃除道具です。

◎使い方

- 最初に急須に熱湯を注ぎ蓋をして、四十五分ほどおき、固まつた汚れをふやかします。
- 箒に十分水を含ませ、箒部分に箒を被せて注ぎ口にあてます。
- 箒を固定しながら持ち手を押して注ぎ口の中に箒を出します。
- 箒を持ち手の上まで引き上げ、注ぎ口の中で箒を前後左右に軽く動かしてください。
- 掃除後は急須の中の水を注ぎ口から出し、急須本体をすすぎ、中をよく乾かしてください。
- 箒は穂先が濡れている間に形を整え乾かしてください。

◎使用上の注意

- 火傷につながりますので、熱湯と熱くなつた急須の取扱いにはご注意ください。

・注ぎ口の中に箒を入れると、注ぎ口の傷、破損につながりますのでご注意ください。

・(注ぎ口の中で) 箒を強く押しすぎると茶漉しと箒の破損につながりますのでご注意ください。

・ご使用後はよく箒を乾かし、カビにご注意ください。

◎製品に関するご意見やご質問など、お気軽にお問い合わせください。

素材 有田川町産棕櫚・真鍮・絹
製造 高田耕造商店(和歌山県海南市)
坂見工芸(東京都荒川区)
昇苑くみひも(京都府宇治市)

制作 東屋

〒一四一〇〇一一一

東京都品川区東五反田五一四一二〇
電話 ○三一五七九八一七五一〇

ファックス○三一五七九八一七五一一

www.azmaya.co.jp