

衣桁

◎ご使用に際して

- ・平らで安定した場所に置いてください。不安定な設置場所が原因で、倒れたり壊れたりすることがありますのでご注意ください。
- ・衣類を掛けたまま移動させる強度はありません。移動の際にはなにも掛けずに行ってください。
- ・ハンガーを掛ける部分は、木材の角を落とす傷や痕が付きにくい工夫をしていますが、重いものを掛けたり長年使用したりするうち傷や痕が付くことがあります。
- ・水分により木が含むタンニンと金属が反応しやすくなり黒色に変化することがあります。濡れた衣類をかける場合はハンガーの素材にご注意ください。
- ・直射日光やエアコンによる過度な加熱や乾燥は、反りや割れの原因になりますので避けてください。
- ・直接水に触れることや水に触れる場所に置くことは、カビや腐敗、反り、割れの原因となりますので避けてください。濡れた場合は速やかに拭き取ってください。
- ・火や暖房のそばに置かないでください。過度な加熱による割れや傷みの原因となる他、火災などの事故につながる恐れがあります。

◎お手入れについて

木肌は無塗装です。お手入れは乾いた布で拭く程度にして経年変化をお楽しみいただくことをおすすめします。

尚、製品には万全を期しておりますが、万一不具合などお気付きの点がございましたら、お手数ですが左記までご連絡ください。

素材 檜、絹

製造 四十沢木材工芸（石川県輪島市）◎

織元すみや（石川県金沢市）

デザイン 猿山修

備考 耐荷重各片側30kg（計60kg）

試験実施機関 一般財団法人ボーケン品質評価機構

試験番号30518006994 発行日2018年10月26日

東屋

〒一五〇一〇〇三三三

東京都渋谷区猿楽町五十四 #二〇六

〇三ー六四三三ー七九八二

contact@azmaya.co.jp

www.azmaya.co.jp