

## ペーパータオルの匣／半ティシューの匣

### ◎ご使用に際して

- ・無垢の木は製造後も水分を吸ったり、乾いたりする度に膨張・収縮を繰り返しています。そのため、周囲の温度や湿度の変化により、反りやひび割れが起きることがあります。
- ・水洗いなどの極端な加湿、直射日光やエアコンによる過度で過激な乾燥は反りやひび割れの原因になるので避けてください。
- ・火の近くには置かないでください。加熱により反りやひび割れの原因となる他、火災などの事故につながる恐れがあります。
- ・水しぶきなどが付着したまま放置しますと、染みになることがあります。ご使用のうちに馴染み、木肌そのままのうつくしさから味わい深い表情へと変化していきます。
- ・長く使わないときは薄い布で包み、湿気の少ない風通しの良いところで保管してください。
- ・汚れが気になる場合は、よく絞った布巾などで拭き取ってください。水洗いは避けてください。
- ・仕上の荏油が乾ききっていないことがあり、家具などに油が移ることがあるのでご購入から半年程度はご注意ください。荏油は乾性油で、いずれ酸化して固化します。

### ◎修理について

末永くご使用いただくために、状態に応じた各種修理を承っております。お気軽にご相談ください。

製品には万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、ご購入店、または左記までご連絡ください。

### 東屋

〒一五〇一〇〇三三

東京都渋谷区猿樂町五一十四 #二〇六

〇三ー六四三三三ー七九八二

contact@azmaya.co.jp

www.azmaya.co.jp

素材／水楢・荏油・蜜蝋・いぼた蠟 一産地／長野県木曽郡

製造／筒井木工所 ⑥・山一△ 一制作／東屋 ⑥⑥⑥