

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。この製品を末永く、安全にご使用いただくため、以下の内容をよく読み、正しくご使用ください。また本紙を保管し、必要なときにお読みください。

記載内容

1. 家具の置き方
2. 使用上のご注意
3. お手入れ方法
4. 品質表示

1. 家具の置き方

- ・平らな場所に水平に保つように設置し、滑りやすい床面や階段・縁側など転倒の恐れのある場所には設置しないでください。歪みが生じたり、転倒による破損やけがをする原因となります。
- ・直射日光や冷暖房機等の熱が直接当たる場所に置くと、変色や変形をする事がありますのでお避けください。
- ・フタを開閉する際は本体の背面を壁から10cm以上空けてください。本体背面を壁面にぴったり付けて開閉を行うと、蝶番やフタが壁に当たり傷がつく場合があります。
- ・木質フロアや畳などの場合は、表面に傷が付く場合があります。防ぐためにはカーペットを敷いたり、底面にフェルトなどの保護材を貼ってご使用ください。
- ・ビニール製の壁紙やクッションフロアの場合は、塗装表面部分とプラスチック及びゴム製部品が直接触れないように設置して下さい。まれに化学反応を起して色移りする事があります。

2. 使用上のご注意

- ・本品を踏み台代わりに使ったり乗ったりしないでください。転倒したり、本体が壊れてけがをする事があります。
- ・フタはしっかりと手に持ち、ゆっくりと閉めしてください。フタを勢いよく閉めると手や指を挟んでけがをしたり、破損の原因となります。
- ・スツールやテーブル代わりとして使用する場合は必要な強度を保つため、必ずフタを閉じ、留具を確実に閉めて使用してください。
- ・フタの接合部に多少の隙間が生じます。液体などをこぼした際にフタの隙間から内側にしみこむ可能性がありますので早急に拭き取ってください。
- ・熱い物や濡れた物、底のざらざらしたものを直接置かないで下さい。傷や破損の原因となります。
- ・ビニール等で長時間覆ったり、粘着テープ・シールを貼らないでください。変形や表面の変色・剥離の原因となります。
- ・安全のため、破損・変形した場合は使用しないでください。
- ・乱暴な扱いをしたり、子供に遊ばせないでください。破損やけがをする原因となります。

3. お手入れ方法

- ・普通の汚れはよく絞った布で水拭きし、その後柔らかい布で乾拭きしてください。
- ・著しい汚れの場合はうすめた中性洗剤をご使用ください。

4. 家庭用品品質表示法に基づく表示

Fatty Containers Lサイズ・Sサイズ

外形寸法	□ Lサイズ 幅400×奥行400×高さ400mm (金具類を除く) □ Sサイズ 幅200×奥行400×高さ400mm (金具類を除く)
主材	成型合板(バーチ材)
木部の表面加工	クリア塗装

使用上の注意

- イ. 転倒の恐れのある場所への設置や使い方をしないでください。
- ロ. 直射日光又はストーブ等の熱を避けてください。

原産国 エストニア

輸入者及び販売者

有限会社スコープ
454-0984 名古屋市 中川区 供米田2-1202 TEL 0120-932-800