

安全にお使い頂くために

・この取扱説明書には、実際に使用される時に事故やケガなどを未然に防ぐために、以下の警告表示が記載されています。安全のために、記載内容を良くお読みになり、注意事項を守ってご使用ください。

・取扱説明書はお手元に保管してください。

表示の意味

 **警告** 警告内容に反した取扱いを行うと、人が死亡または重傷を負う可能性がある事を示しています。

 **注意** 注意内容に反した取扱いを行うと、人が傷害または、物的損害を負う可能性があることを示しています。

注意を促す記号 | 行為を禁止する記号 | 行為を指示する記号



安全上のご注意

 **警告**  **感電注意!**

- ・感電する恐れがあります。分解しないでください。
- ・後部カバーは開けないでください。また、パーツの取り替えなどを専門技術者以外の方が行うことは、大変危険です。修理は、必ずピー・ドウサポートセンター にご依頼下さい。

 **危険電圧注意!**

製品内部に絶縁処置がされていない高電圧部分があるため、感電の恐れがあることを示しています。

 **注意!**

電源コードをコンセントに挿入するときは、抜き差ししやすいコンセントを使用してください。

⚠ 注意  油煙や、雨、湿気にさらさないでください。火災または感電の危険があります。例えば、風呂場、湿気のある地下室、プールなどの近くで使用しないでください。

❗ お手入れするときは、乾いた布で拭いてください。噴霧器または、液体洗剤を使用しないでください。お手入れの前に電源コードをラジオから抜いてください。

⊘ 通気口をふさがないようにしてください。ベッド、ソファ、ラグなどの上におくと、通気口がふさがれることがあります。ラック、本棚などに置くときは、通気性のあるところに置いてください。通気口に、物を押し込まないようにしてください。

⊘ 暖房機、エアコン、ストーブ、その他(アンプなど)の熱を発生する熱源の近くに置かないようにしてください。

⚠ 注意 **❗** 電源コードを踏みつけたり、プラグ、コンセント、本体から突き出ている部分を挟んだりしないように注意してください。電源コードを壁のコンセントから抜くときは、コードではなく、プラグを持って抜いてください。

⚡ 落雷時の保護のため、または長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから外しておいてください。落雷および電流の急増による製品の破損を防ぐことができます。修理は必ず、ピー・ドゥサポートセンターにご依頼ください。

❗ 電源コードやプラグが破損したとき、または、液体をこぼしたとき、内部に異物が入ったとき、雨や水に濡れたとき、動作しないとき、落としたとき、製品が故障したときは、必ず修理をご依頼ください。

❗ 本製品は、P.13 の仕様に記載されている電源でのみ使用してください。

⚠ 注意 ❶ 外部アンテナは、架空送電線、電灯、電源回路、その他の回路に接触する恐れのある近くに設置しないようにしてください。

❷ 次のようなときは、そのまま使用すると火災や感電の原因になります。電源プラグを取り外して、販売店かピー・ドゥサポートセンターに修理をご依頼ください。

1. 電源コードまたはプラグが破損したとき。
2. 液体をこぼしたとき、または、内部に異物が入ったとき。
3. 雨や水に濡れたとき。
4. 取扱説明書にしたがって操作しても、動作しないとき。
5. 落としたり、こわしたりしたとき。
6. 性能が著しく変化したとき。

❸ この取扱説明書に従わずに設置・使用した場合、他のラジオやテレビなどの受信に影響を及ぼす原因となることがあります。本製品の電源を「入・切」することによって、ラジオあるいはテレビの受信に影響が出た場合は、次の方法により、影響を回避することができます。

- ・受信アンテナの方向を変えるか位置を変える。
- ・本製品と影響を受けた機器の間隔を広げる。
- ・本製品と影響を受けた機器のコンセントを別々の回路のコンセントに差し込む。

❹ 火のついたロウソクなどの裸火の近くに、置かないようにしてください。

❺ 水しぶきや水滴のかかるところに置かないでください。水のいった花瓶やコップなどを、本製品の上に置かないようにしてください。火災や感電の原因になることがあります。

❻ 本製品の推奨操作温度は、5℃から40℃の範囲です。

❼ 本製品が自動的に止まったときは、電源プラグを外さず、電源を入れ直してください。

モデルワンBT

モデルワン BT について


モデルワンBTをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。モデルワンBTは、高品質のモノラル・アナログ・ラジオです。またBluetoothにより、ワイヤレスで音楽を再生することができます。

本製品の機能を最大限にお楽しみいただくために、この取扱説明書と、安全上のご注意をよくお読みいただき、ご理解の上、お使いくださるようお願いいたします。

製品の梱包箱やパッキングなどは、本製品の輸送時などに必要となりますので、保管しておくことをお奨めいたします。輸送時の製品損傷についての修理は、無償保証規定外の修理となりますので予めご注意ください。

この度は、チボリ・オーディオ製品をお選びいただき、誠にありがとうございました。

名称と機能 (前面部)



1. VOLUME KNOB : 音量ノブ

音量を上げるにはこのノブを右に、下げるには左に回します。このノブでヘッドホンの音量も調節します。

2. OFF/FM/AM/AUX : 切/FM/AM/補助入力ノブ

FM 放送を聴きたいときは、このノブを右に 1 度回します。AM 放送を聴きたいときは、このノブを右に 2 度回します。補助入力を選択したいときは、このノブを右に 3 度回します。

Bluetooth を起動したいときは、AUX の位置に切替え、「ブルートゥースの使い方 (P.14 ~ 17)」項目に書かれた手順をご参照ください。

3. TUNING DIAL : 選局ダイヤル

アナログチューニングダイヤルを右又は左に回し、FM (ダイヤルの上半分) 又は AM (ダイヤルの下半分) の周波数領域に合わせ選局できます。


4. TUNING INDICATOR : 選局表示

この表示ランプは選局状態が最良のときにより明るく光ります。

5. POWER INDICATOR 電源表示

電源が OFF (切) 以外のときに点灯し、電源が入っていることを表示します。

名称と機能 (前面部)



1. FM ANTENNA SWITCH: FM アンテナ切替えスイッチ

FM受信する際、FM アンテナを内部 (INTERNAL) ・外部 (EXTERNAL) で切り替えて下さい。

このスイッチは AM の受信には関係ありません。

2. EXTERNAL FM CONNECTION: 外部 FM 接続端子

付属の外部 FM アンテナをこの端子に接続し、アンテナスイッチを「EXTERNAL」にセットすることで FM の受信状態が良くなる場合があります。

P.18「より良い受信について」の項を御参照下さい。付属の FM アンテナをとりはずす場合、黒のコネクタをしっかりとつかんで下さい。アンテナを損傷させないよう、ワイヤーを絶対に引っ張らないで下さい。

EXTERNAL AM CONNECTION: 外部 AM 接続端子

- 別売の外部 AM アンテナをこの端子に接続すると AM の受信状態が良くなる場合があります。詳細は、P.18「より良い受信について」の項を御参照下さい。

4. HEADPHONE OUT:ヘッドホン出力端子

一人でサウンドを楽しむ時は、このステレオ出力端子にヘッドホン(別売)を接続して下さい。ヘッドホンをつなぐとスピーカーから音が出なくなります。

ヘッドホンの音量は、音量ノブで調節できます。このステレオ出力端子には 3.5mm ステレオミニプラグを使うことができます。

ヘッドホンをお使いの時は、聴力を損傷しないよう、音量が大きすぎないように調節してください。

5. AUX IN: 補助入力端子

他の機器(CD プレーヤー、MP3 プレーヤー、コンピュータ、オーディオ機器など)を聞く場合、そのオーディオ機器の出力部とこのステレオ補助端子をつなぎ、前面部の OFF/FM/AM/AUX ノブを AUX まで回して下さい。AUX まで回しても接続された機器の電源は入りません。

このステレオ端子は 3.5mm ステレオミニプラグ用です。左右のステレオ信号を足すことによりモノラル信号になります。

Bluetooth 機器が接続されている場合、この入力端子は使用できません。まず Bluetooth 機器の接続を外してください。

注意

補助入力機器を使用の際は、ラジオを聴く音量レベルと異なる音量レベルで調整したほうがよいことがあります。

6. REC OUT: 録音出力端子

他の録音機器をこの固定レベルステレオ出力に接続してモデルワン BT から録音できます。プリアンプ又はアンプのオーディオ入力となぐことで、高性能のアナログチューナーとしてもモデルワン BT が使えます。この出力端子に接続したときは、モデルワン BT の主スピーカーからも音が出ます。

この端子には、3.5mm ステレオミニプラグを使うことができます。

Bluetooth での接続方法

ペアリング(Bluetooth 接続)する前に、お手持ちのデバイスが Bluetooth 5.0 をサポートしているのか、さらに他の Bluetooth 製品に接続されていないかをご確認ください。

機器同士が、異なったペアとなってしまう可能性があります。

【取り扱い概要】

1. モデルワンBT のノブを AUX の位置にすると、Bluetooth が起動します。
。操作を始める前に、音量をおよそ 1/4 まで上げます。さらにソース機器(転送しようとしているデータの入った機器)の音量を上げます。
使用可能なデバイスの Bluetooth 通信機能をオン(入)にしてください。
2. デバイス画面に検索開始と表示されたら、「Tivoli Bluetooth (未接続)」
3. を選択してください。デバイスによっては、PIN ナンバーを入力するよう指示される場合があります。その場合は「0000」と入力してください。
。「Tivoli Bluetooth」が、「未接続」から「接続」に変わります。
モデルワンBT から接続を確認する確認音が聞こえてくると、ワイヤレス
4. スで音楽ファイルを楽しむことができるようになります。デバイスの音量を調節してください。デバイスを再度ペア設定する必要はありません。但し、デバイスによっては、モデルワンBT にペアリング、又は接続を数回試みたほうがよいことがあります。手順を繰返す前に、デバイスがペアリング又は接続するまで十分な時間を掛けてください。

設置場所について

⚠ 注意

- ❗ モデルワン BT は、平らで、安定した平面に置いて下さい。
- ⊘ 底面の、低音ポートをふさがないでください。
- ❗ モデルワン BT は、電磁シールドされていませんので、少なくとも 15cm はコンピュータのモニターやテレビから離して下さい。
- ❗ モデルワン BT は、縦向き、横向きにも置くことができます。本箱や棚に置いたり、壁や部屋の隅に置くと低音部が増幅されます

お手入れについて

⚠ 注意

- 🔌 お手入れの前に、モデルワン BT のプラグを電源コンセントから抜いて下さい。
- ❗ 少し湿った柔らかい布で表面のお手入れをして下さい。
- ⊘ 粗い磨き粉や洗剤を使用しないでください。
- ⊘ スプレー式ワックスを使用しないで下さい。
- ⊘ 木箱の表面にペンキを塗ったり着色したり、あるいはシミをつけたりますと保証の対象外になります。

【備考】

表面の色や木目の多様さは本物の木ならではのものです。キャビネットに自然な美しさが生まれます。その結果、他の Tivoli Audio 製品と風合いが異なる場合があります。

Tivoli Audio 製品のキャビネットには、天然木を使用しています。天然の木にはばらつきがあるため、製品によって木の色や手触りが違います。又、直射日光によって木の色が変色します。これは天然木の特性です。

デバイスによっては、モデルワン BT にペアリングまたは接続を数回試みる必要がある場合があります。手順を繰り返す前に、デバイスがペアリング又は接続するまで十分な時間をかけてください。

- ・ 音楽を再生中に、iPhone / iPod touch / iPad の画面上の次のトラックに進むボタンの右にある青色の矢印を押すと、iPhone / iPod touch / iPad と Bluetooth を切り替えることができます。

- モデルワンBT には、8 機分までのペアリング情報を記憶させることができます。デバイスを追加して接続することはできますが、最近の使用頻度の最も低いデバイスが新たに接続された機器情報と置き換えられます。
- 音楽が再生中に止まった場合、デバイスをモデルワンBT に近付けてください。また、他のワイヤレス機器が信号を妨害していないか確認してください。
- Bluetooth から AM または FM に切り替える場合、ラジオの音量レベルを再度調整(小さく)したほうがよいことがあります。
- 内部FM/AM アンテナでも良好に受信できますが、オプションの外部アンテナによってさらに最適な受信状態になります。75Ωの同軸ケーブルを外部 FM 端子に接続することでより良く受信できますが、ご家庭で使用しているケーブルテレビ会社に、このサービスについて確認する必要があります。

より良い受信について

- 内部FM/AM アンテナでも良好に受信できますが、オプションの外部アンテナによってさらに最適な受信状態になります。75Ωの同軸ケーブルを外部 FM 端子に接続することでより良く受信できますが、ご家庭で使用しているケーブルテレビ会社に、このサービスについて確認する必要があります。
- AM ラジオを聴くには、最適な位置にラジオの向きを変えて下さい。別売の外部 AM アンテナを使うと AM の受信状態が良くなることがあります。

主な仕様

型 式 : チボリオオーディオ *Model One *BT
タ イ プ : Bluetooth* ワイヤレス技術搭載
AM/FM アナログモノラルラジオ
ドライバ : 3 インチ (76.2mm) フルレンジドライバ × 1
サ イ ズ : 幅 213× 高さ 114× 奥行 133 mm
質 量 : 1.88 kg

- ・仕様は、予告なしに変更されることがあります。
- ・Tivoli Audio は、予告なしに製品変更を行う権利を保有します。
- ・Tivoli Audio ロゴマーク、Model One は Tivoli Audio, Inc. の登録商標です。
- ・Bluetooth* の文字商標及びロゴマークは Bluetooth SIG 社所有の登録商標です。また、Tivoli Audio はそれらの商標の使用許可を得ています。
- ・他の商標及び商品名は、其々の所有者に帰属します。
- ・Tivoli Audio は操作上、技術上、或いは内容上の誤り、脱字に対して責任を負いかねます。
- ・Tivoli Audio で他に興味をお持ちの製品の情報は、弊社ウェブサイトをご覧ください。