
iittala - Sarpaneva Casserole

お取り扱い上の注意

- ・ 空だきはしないでください。破損の原因になります。万一空焚きしてしまった場合は、自然にゆっくり冷ましてください。水を掛けるなどして急冷すると、ほうろうのガラス質が破損します。
- ・ 揚げ物料理の際には、油温を200℃以上に上昇させないようにご注意ください。発火の可能性があり大変危険です。
- ・ 炒めものには使用しないでください。下ごしらえで食材に火を通す際は、弱火から加熱し、部分的に空焚きにならないよう、よくかき混ぜてください。
- ・ ストープの上で使用しないでください。
- ・ 満水の状態では使用しないでください。(表示は満水容量です)

お手入れについて

- ・ 食器洗い機を使用しないでください。ほうろう以外の部分は錆びやすいので洗浄後は十分に乾燥させてください。特に鍋の裏側、接地面はとて錆びやすいので、洗ったら底面だけでもしっかり拭き、鍋敷き等にのせて乾かす事をおすすめします。
- ・ 焦げ付きを落とす際、スチールたわし、磨き粉の入ったクレンザー、ナイフなど金属性の堅いものは使用しないでください。ほうろう面を傷つけます。
- ・ 長期間ご使用にならない時は、よく乾かしてから水分を吸収する新聞紙などに包み、乾燥した場所にしまってください。油を薄く引いておくと錆び防止になります。

scope